NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

MANUAL DO USUÁRIO

Interruptor Inteligente
8 Botões 4x4 Wi-Fi



COMPATÍVEL COM amazon alexa

COMPATÍVEL COM Google Assistant

ESPECIFICAÇÕES

Nome: Interruptor Inteligente 8 Botões 4x4 Wi-Fi
Modelo: LITE-4x4- 04/06/08 W/B
Wirelless: Wi-Fi
Tensão de trabalho: 90/250V AC
Frequência: 50~60Hz
Potência: INC: Máximo 600W/Canal;
Max Total: 1000W
LED: Máximo 300W/Canal;
Max Total: 1000W



ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1- Interruptor Inteligente 8 Botões 4x4 Wi-Fi
1- Manual do usuário
1- Kit parafuso

BAIXE O APLICATIVO

Escaneie o QR code para baixar o aplicativo

DISPONÍVEL NO Google Play

DISPONÍVEL NA App Store

PARABÉNS!!!

Parabéns pela aquisição do seu interruptor inteligente com 8 botões touch da NovaDigital! Este dispositivo inovador combina praticidade e conveniência em um único produto. Com operação estável e eficiente, ele permite controlar seus dispositivos conectados diretamente pelo aplicativo da NovaDigital, de qualquer lugar do mundo, garantindo mais conforto e funcionalidade para o seu dia a dia. Transforme sua casa com a modernidade e facilidade que só a NovaDigital oferece. Nossa linha completa de soluções continua trazendo inovação, estilo e tecnologia para sua rotina!

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para evitar acidentes graves, sempre desligue a energia no quadro de força antes de trabalhar com a fiação. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) durante a instalação e recomendamos o uso de terminais para garantir uma melhor conexão. A potência máxima total suportada pelo interruptor não deve exceder 1000W

1) Tire a tampa com uma chave de fenda pequena (Figura 1).
2) Gire a chave para abrir o vidro (Figura 2).



2 Ligue o fio ao terminal de acordo com a (Figura 3).
Certifique-se dos parafusos estarem bem apertados



CARACTERÍSTICAS

1. Design moderno e sofisticado: Com botão touch, ideal para ambientes contemporâneos.

2. Função de retransmissão de status: Permite definir o comportamento do dispositivo após uma queda de energia. As opções incluem: retorno ligado , retorno desligado e retorno conforme o último status

3. Vidro temperado de alta qualidade: Proporciona durabilidade e um acabamento refinado.

4. Agendamento: É possível agendar o desligamento e ligamento da iluminação de qualquer lugar do mundo.

5. Compatível com comando de voz: Oferece integração com sistemas de controle por voz para maior conveniência.



CONFIGURAÇÃO

1. Registre uma conta no aplicativo da NovaDigital.

2. No dispositivo, pressione qualquer tecla do interruptor por 6 segundos (Figura 1).

3. A luz indicadora piscando rapidamente confirmará que o dispositivo está pronto para configuração (Figura 2).

4. Siga as instruções abaixo para conectar seu interruptor touch inteligente à sua rede Wi-Fi.



⑤ Clique no botão de "+" e ative o Bluetooth do smartphone. Clique em "Ir para adicionar" e confirme sua rede Wi-Fi (Figura 3).



⑥ Após confirmar a rede, clique em "Próximo" e aguarde a conexão.

⑦ Adicionando o dispositivo, aguarde finalizar (Figura 5).



⑧ Após clicar em "Concluído", o interruptor estará pronto para ser controlado pelo aplicativo da NovaDigital (Figura 6).

CONFIGURAÇÃO

① Ligar/Desligar: Pressione para acionar.

② Renomear: Pressione e segure o botão para alterar o nome do botão.

③ Adicionar timer: Defina a contagem regressiva ou agende horários.

④ Configurações: Configure a luz indicativa das teclas e a transmissão de status.

⑤ Ligar/Desligar todas as luzes.



ASSOCIAÇÃO MÚLTIPLA

1. Antes de realizar a associação, verifique se os interruptores estão conectados no aplicativo da NovaDigital.

2. A associação dos interruptores é sem fio e feita de forma virtual.

3. Clique na "Configuração" no canto superior direito e escolha a opção "Associação múltipla de controle".

4. Na parte superior, é o botão principal que será associado com outro botão do interruptor. Clique em "Vincular com interruptor".

5. Escolha o interruptor que deseja associar e, em seguida, escolha o botão do interruptor que será usado para controlar a mesma lâmpada.





REQUISITO MÍNIMO DE REDE

Para utilizar esse produto é necessário que a internet tenha os seguintes requisitos: - Alto desempenho da internet - Escalável - Com alta capacidade interna para administração de dispositivos. - Boa distribuição do sinal no local. Recomendamos que seja um rede tipo Mesh, com capacidade para 100 ou mais dispositivos. Exemplo: Deco, Twibi, Tenda, Ubiquiti Etc

ATENÇÃO

Caso a sua rede de internet não tenha esses requisitos pode ocorrer falhas na conexão.

Exemplos: - Oscilação na conexão do dispositivo - Ficar off-line inesperadamente de forma temporária ou por tempo indeterminado - Falha na resposta aos comandos via aplicativo, assistentes de voz e não execução de rotinas automáticas agendadas. Importante: Os modens / roteadores Wi-Fi entregues pelas operadoras de telecomunicações, poderão não suportar a utilização deste dispositivo. Os testes de sinais realizados por smartphones, Notebooks ou demais dispositivos podem não ser considerados para a realização de testes precisos de alcance, pois possuem chips internos com capacidades diferentes, proporcionando maior recepção de sinal Wi-Fi. Para que o equipamento funcione corretamente, sempre recomendamos que seja feito por um profissional qualifcado em redes Wi-Fi, Automação residencial e elétrica.

CENAS INTELIGENTES

① As cenas inteligentes são combinações programadas de ações executadas de forma coordenada e simultânea em resposta a um comando específico. Elas permitem a automação e a personalização avançada do ambiente, otimizando a funcionalidade e a conveniência ao ajustar múltiplos dispositivos e configurações simultaneamente. Dessa forma, é possível criar experiências mais integradas e adaptadas às suas necessidades e preferências.

② Abra o aplicativo, clique na opção inteligente no inferior da tela. Em seguida, clique no ícone“+“ no canto superior direito.

③ Vão aparecer 4 opções, escolha qual irá lhe atender melhor.
Alguns exemplos:

CENAS INTELIGENTES

④ Tocar para executar: Pode ligar seu Interruptor + abrir a Janela com apenas um único toque.





⑤ Quando o tempo muda: pode ligar a luz ao pôr do sol



⑥ - Agenda: Pode ligar/desligar durante a semana em horários específicos.



⑦ -Quando o status do dispositivo muda: Você pode junto ao sensor inteligente de abertura de porta, ligar/desligar sua luz quando o status de abertura do sensor inteligente for ativado.

CONFIGURAÇÕES NA ALEXA

1. Com os dispositivos já conectados, (dica: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha , Interruptor Suite).

2. Abra o aplicativo da “Amazon Alexa” , verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.

3. Clique em “Mais”

4. Em seguida vá em Skills e Jogos;





CONFIGURAÇÕES NA ALEXA

⑤ Digite “NovaDigital” na pesquisa e clique no App Novadigital

⑥ Clique em “Ativar para uso”.





CONFIGURAÇÕES NO GOOGLE HOME

1. Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado. Caso não, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.

2. Nas opções abaixo clique na opção “Dispositivos” e em seguida escolha a opção “Compatível com o Google Home”.



CONFIGURAÇÕES NO GOOGLE HOME

③ Digite “NovaDigital” na pesquisa e clique no App Novadigital

④ Clique “Ativar para uso”.





PERGUNTAS FREQUENTES

1. **Estou com dificuldade para conectar meu interruptor 4x4 de 8 botões Wi-Fi. O que fazer?**
Verifique se o smartphone está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Caso esteja conectado à rede de 5 GHz, esqueça essa rede e tente novamente a conexão. Para conectar o interruptor inteligente 4x4 de 4 botões Wi-Fi, é necessário ativá-lo no modo de pareamento.

2. **Consigo fazer o paralelo físico com o interruptor inteligente 4x4 de 8 botões Wi-Fi ?**
Não é possível realizar o paralelo de forma física. Ele pode ser configurado apenas de forma virtual diretamente no aplicativo.

3. **Consigo ligar/desligar de qualquer lugar do mundo?**
Sim, você consegue, desde que o interruptor esteja conectado à internet e seu smartphone também. Não é necessário que ambos estejam na mesma rede Wi-Fi.

4. **O interruptor com tomada inteligente funciona sem o Wi-Fi?**
Sim, ele funciona como um interruptor comum quando não está conectado ao Wi-Fi.

PERGUNTAS FREQUENTES

⑤ Consigo ligar meu interruptor inteligente 4x4 de 8 botões Wi-Fi em 220V?

Sim, o interruptor pode ser conectado em:
127V (Fase-Neutro)
220V (Fase-Fase)
Na ligação Fase-Fase, conecte uma fase no borne "Fase" e a outra no borne "Neutro".





⑥ Este interruptor conta com LED indicador de estado?

Sim, você pode ligar e desligar o LED indicador sempre que desejar.

⑦ Eles são compatíveis com assistentes de voz?

Sim, são compatíveis com Alexa e Google Home. Basta parear os aplicativos seguindo as instruções de cada plataforma.

NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

MANUAL DO USUÁRIO

Interruptor Inteligente
8 Botões 4x4 Wi-Fi

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: CBU I 07871-21-11-765”.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,

Feito na China.